- Modelo	:	VJ 336
- Capacidad	:	0,5 litros
- Potencia	:	40 W
- Voltaje	:	220 V
- Frecuencia	:	50 Hz
- Certificado de Aprobación:		E-013-03-3320

POLIZA DE GARANTIA VALORY

ACETOGEN garantiza al comprador original de este EXPRIMIDOR, paralelamente a la Garantía Legal vigente, por el plazo 12 meses a partir de la fecha de adquisición del producto, de acuerdo a las condiciones de Garantía.

ACETOGEN se compromete, dentro del plazo de garantía, a reemplazar o reparar libre de costo, cualquier componente que, por defectos de fabricación haya originado, a su juicio, fallas en el funcionamiento del EXPRIMIDOR, cubierta por la presente Póliza. El plazo de 12 meses no será renovado o prorrogado, debido a reparaciones realizadas dentro de la Garantía, sin embargo, cada reparación particular efectuada dentro del período de 12 meses de Garantía gozará de una específica garantía de tres meses.

CONDICIONES DE GARANTÍA

La Garantía se limita a la entrega del EXPRIMIDOR en perfectas condiciones de funcionamiento, sin que ello obligue a ACETOGEN a reemplazarlo por uno nuevo. Se perderá el derecho a Garantía en caso de:

- Intervenciones por personas ajenas a nuestros Servicios Técnicos.
- Mal manejo o uso abusivo del EXPRIMIDOR.
- Defectos causados por el transporte.
- Enmiendas a la PÓLIZA de GARANTÍA, y
- Casos fortuitos ajenos a nuestra responsabilidad.

La GARANTÍA no se hace extensiva a daños en el acabado exterior o interior si las hubiere.

IMPORTANTE: Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en esta POLIZA, sírvase presentar al Servicio Técnico Autorizado, la Factura, Guía o Boleta de Compra.

acetogen
creamos su mejor negocio

SERVICIO TECNICO 390 27 00
Serviciotecnico@acetogen.cl
www.valory.cl

Valory
Contigo en el hogar

Manual del Usuario

EXPRIMIDOR ELECTRICO

VJ 336

Antes de usar por primera vez su exprimidor, lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual.

Conserve este manual como material de consulta.

Muchas gracias por preferir un producto VALORY.
Valory cuenta con el respaldo de la empresa chilena ACETOGEN GAS CHILE S.A, que desde 1967 ha estado presente en el mercado entregando atractivos productos a precios razonables.
Estamos seguros de que este producto le brindará la satisfacción esperada y contribuirá a mejorar la calidad de vida de su familia.

Principales componentes

1. Tapa protectora de polvo.
2. Cono extractor para cítricos.
3. Filtro para semillas y pulpa.
4. Jarra con capacidad 0.5 litros.
5. Mango ergonómico, fácil de usar y transportar.
6. Visor de nivel de jugo.
7. Base motriz eléctrica que incluye enrolla cable y topes antideslizantes.

MODO DE USO

- Conecte el EXPRIMIDOR a un enchufe hembra de 10 amperes.
- Corte por la mitad el cítrico que desea exprimir.
- Coloque el cítrico sobre el cono extractor (2) ponga la tapa protectora (1) sobre el centro, presione el cítrico sobre el cono (2) el cual girará automáticamente, extrayendo el jugo.
- Deje de presionar el cítrico momentáneamente y vuelva a presionar para activar la función de contramarcha, automaticamente el cono girará en sentido opuesto, con el fin de extraer la mayor cantidad de jugo.
- Una vez extraído todo el jugo, gire levemente la jarra en sentido contrario y levantela sosteniéndola por el mango (5) para servir el jugo.
- No usar por más de 10 minutos consecutivos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No utilice su EXPRIMIDOR si el cable presenta algún daño ó si funciona incorrectamente. El cable de alimentación de este aparato únicamente puede ser sustituido en nuestro Servicio Técnico ACETOGEN, ya que se requieren herramientas especiales.
- Coloque el aparato en una superficie lisa. No lo coloque sobre bandejas metálicas.
- Use el EXPRIMIDOR únicamente con la base original.
- Use el EXPRIMIDOR únicamente para el fin que ha sido diseñado.
- Asegúrese que el cable no cuelgue ó que entre en contacto con superficies calientes.
- No intente desconectar el cono con el EXPRIMIDOR en funcionamiento.
- Mantenga el EXPRIMIDOR desenchufado si no lo está usando.
- No enchufe ni desenchufe el aparato con las manos mojadas.
- No sumerja nunca la base motriz en agua.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
- Este EXPRIMIDOR está diseñado solo para uso doméstico.
- Cuando sea usado por ó cerca de niños, requiere la supervisión de un adulto.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de limpiar.
- Para limpiar el exterior utilice un paño húmedo.
- Extraiga los residuos de pulpa y semillas de su interior, luego separe el cono del filtro y recipiente de jugo.
- Lave ambas partes con agua y un detergente suave.
- Limpie la base con un paño húmedo. No use solventes ó productos abrasivos.
- Seque con un paño limpio ó papel absorbente.